



Montage

①

Leiteranschlag
(für Durchgangsver-
bindung entfernen)
Kabel 1 einlegen

②

ELECTRO-TAP-Hälfte mit Kombi-
zange bis zum Einrasten zusam-
mendrücken

③

Kabel 2 in andere ELECTRO-
TAP-Hälfte einlegen

④

ELECTRO-TAP-Hälfte mit Kombi-
zange bis zum Einrasten zusam-
mendrücken

Es ist **nicht** notwendig, das Kabelende abzuisolieren.